



Client :

N° de série :

**Plan de maintenance du tapis**

06-14

☐  
quotidien

Avant de procéder à des travaux de maintenance (à l'exception des courses d'essai), désactiver l'interrupteur principal.

Procédez aux courses d'essai en toute sécurité !

Respectez les instructions d'exploitation et de maintenance !



<u>Objet de maintenance</u>	<u>Tâche à réaliser</u>	<u>Info N° de chap.</u>
Systèmes de sécurité	Vérifier la fonction de déclenchement du trappe de sécurité .	06-04
	Contrôle fonctionnel des boutons d'arrêt et d'arrêt d'urgence.	06-04
	Vérification du trappe de secours.	06-04
	Vérification de la barrière photoélectrique	06-04
	Le fonctionnement par inertie à la suite de l'arrêt d'un dispositif de sécurité	06-04
Tapis	Contrôle visuel de la surface du tapis.	06-05
	Contrôle du niveau sonore	06-05
	La courroie doit se déplacer au milieu des rouleaux d'entraînement/retour	06-05
	Raccord pour convoyeur mécanique en bon état et dans la bonne direction/lien de convoyeur vulcanisé ou collage en bon état	06-05
Installation complète	Accès à la surface enneigée (surface du sol, etc.)	06-05
	Aire d'embarquement/de débarquement.	06-05
	Contrôle le dégagement latéral.	06-05
	Éliminer la neige, les impuretés accumulées sous l'entraînement et le renvoi.	06-05
	Aucun glissement du tapis dû au verglas lors du transport de personnes	06-05
	Vérifier le positionnement des capots.	06-05
	Contrôler les points d'appui du tapis.	06-05
	Vérifier que la signalétique est en bon état, est présente et n'est pas encrassée. Au besoin, remplacer ou nettoyer.	---
Vérifier le revêtement latéral le long du tapis (aucun accès/en travaux).	03-19	
Système de commande électrique	Les connecteurs, câbles et éléments de commande.	---

**Pour consigner les heures de maintenance du personnel de maintenance (saisir les initiales).**

Commentaires :

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												



Client :

N° de série :

**Plan de maintenance du tapis**

06-15



mensuel

Avant de procéder à des travaux de maintenance (à l'exception des courses d'essai), désactiver l'interrupteur principal.

Procédez aux courses d'essai en toute sécurité !

Respectez les instructions d'exploitation et de maintenance !





<u>Objet de maintenance</u>	<u>Tâche à réaliser</u>	<u>Info N° de chap.</u>
Systèmes de sécurité	Test du blocage antiretour (s'il y a lieu)	06-04
Appareils d'arrêt d'urgence	Vérifier tous les dispositifs de sécurité.	06-04
Système d'entraînement	Vérifier la tension du tapis.	03-16
	Lubrifier le guidage de tension et les vis.	06-06
	En cas de roulement renforcé : contrôle visuel de sortie de la graisse.	---
	Lubrifier les roulements (à l'exception des roulements renforcés) avec les graisseurs (toutes les 200 heures de service).	06-06
	Tester le bon fonctionnement des barrières photoélectriques	06-04
Tapis	Contrôle du dispositif de tension de la station retour : vérifier la tension du tapis, au besoin, retendre.	03-16
	Contrôle visuel de l'usure (traces de frottement, points d'abrasion, etc.)	---
Unité retour	Chasse neige OP : en cas de formation d'arêtes coupantes → meuler	---
Installation complète	Nettoyage exceptionnel des pièces mobiles	---
	Vérification de l'état général (rouille, pièces usées/protubérantes, non-tissé protubérant, arêtes coupantes)	---
	Vérifier l'état d'usure des pièces en plastique	---
	Vérifier les vis desserrées	06-02
	Vérifier les fonctions de l'installation dans le cadre d'une course d'essai.	---

Pour consigner les heures de maintenance du personnel de maintenance (saisir les initiales).

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
Date :												
Nom :												

**Commentaires :**

	Client :	<b>Plan de maintenance du tapis</b>	06-16	<input type="checkbox"/> <b>Annuel</b>
	N° de série :			
<b>Avant de procéder à des travaux de maintenance (à l'exception des courses d'essai), désactiver l'interrupteur principal.</b> <b>Procédez aux courses d'essai en toute sécurité !</b> <b>Respectez les instructions d'exploitation et de maintenance !</b>				
<b>Objet de maintenance</b>	<b>Tâche à réaliser</b>			<b>Info N° de chap.</b>
<b>Généralités</b>	<b>Procéder aux travaux de maintenance quotidiens et mensuels !</b>			
Moteur d'entraînement et transmission	Maintenance conformément aux indications du fabricant - après 5 000 heures de service ou 5 ans, vidanger l'huile pour transmission.			06-06
	L'adaptateur CEI pour cartouche de lubrification (pour tapis Jumbo à partir de 15 kW) doit être remplacé chaque année ou après 1 000 heures de service. Lors de chaque seconde vidange du graisseur, remplacez ou videz le réservoir de récupération de graisse.			06-09
Roulements	Maintenance de tous les roulements.			06-03 06-06
	Lubrifier les roulements renforcés toutes les 1 000 heures de service/en fin de saison.			06-06
Tous les rouleaux	Maintenance			06-06
Tapis	Contrôle visuel de la surface du tapis.			06-05
	La courroie doit se déplacer au milieu des rouleaux d'entraînement/retour.			06-05
	Connecteur de tapis en bon état et tournant dans le bon sens.			06-05
	Vérifier le système de contrôle des ruptures de tapis			03-23
Éléments électriques	Réglage/maintenance.			---
	Vérifier les ventilateurs.			---
	Vérifier le ventilateur du convertisseur de fréquences.			---
	Vérifier l'état des câbles.			---
Installation complète	Vérifier l'état général (autres traces d'usure, formation de rouille, fissures, tassements au sol, etc.).			---
Étiquette de sécurité/signalétique	Vérifier l'état.			---
Course d'essai	Vérifier les fonctions de l'installation dans le cadre d'une course d'essai.			---
<b>Commentaires :</b>				
Date		Technicien		Testeur Tampon